

PASSAP®

Règles pour les Passap Duomatic

Avant de mouvoir les chariots sur les fontures, ramener toutes les aiguilles à clapet et les poussoirs en position zéro.

Ne jamais mouvoir le chariot avec violence!

Si l'on remarque une résistance quelconque: tout d'abord enlever les abaisseurs et le bec-fil, régler le chariot sur G-X/G-X et seulement alors faire glisser le chariot.

Ne placer les ressorts de lisière que sur les aiguilles à clapets fermés.

Ne jamais tourner la manivelle de chevalement avec violence!

Si l'on remarque une résistance quelconque, la tourner légèrement en sens inverse. Il est possible qu'en tournant la manivelle, vous ayez dépassé la position finale.

Attention aux positions des aiguilles:

Une aiguille sur deux = manivelle en haut

Toutes les aiguilles en travail = manivelle en bas

Changement d'une aiguille à clapet

Avant de changer une aiguille défectueuse, casser la tête de l'aiguille à l'aide de tenailles.
Avant de placer la nouvelle aiguille, ouvrir le clapet.

Chariot sans laine

Lorsque le levier est en position X et qu'il y a un bec-fil dans le chariot, il ne faut jamais passer le chariot sans laine sur les aiguilles. Exception : en position GX.