

**PASSAP®****Duomatic P-5 "rose"  
Accessoires standards****Configuration standard :**

Les machines à tricoter Passap Duomatic P-5 "rose" sont livrées avec le chariot avant et le chariot arrière. Ce modèle n'a pas d'échangeur automatique des fils.

**Pièces et accessoires :**

Les pièces et les accessoires suivants sont livrés avec la machine à tricoter :

<u>Nombre</u>	<u>Article</u>	<u>Description</u>
4	09.075.11	Ressort de lisière gauche, rose
1	09.813.12	Coulisseau de compte-rangs blanc
1	09.042.01	Manivelle de chevalement
2	09.816.02	Serre-joints
1	09.750.02	Tableau de bord en français
1	09.761.23	Mât
1	08.292.12	Porte-pelote
1	Z 2232A	Mode d'emploi Duomatic P-5 "rose" (reproduction)
2	09.735.40	Abaisseur noir
2	09.720.23	Abaisseur orange
2	09.670.03	Bec-fil plat
1	10.827.03	Porte- de bec-fils
1	03.025.02	Tube d'huile
1	09.963.05	Pain de paraffine
1	09.802.03	Crochet orange
1	09.942.03	Crochet jaune
1	09.803.03	Crochet noir à trois chas
1	09.941.02	Aiguille à deux chas
1	09.809.02	Règle dentée orange
2	09.823.02	Peigne-reporteur à 20 aiguilles
5	09.232.12	Aiguille à clapet
3	09.233.02	Poussoir
1	07.306.22	Pinceau

### **Options :**

Les accessoires spéciaux et les petits accessoires suivants ne sont pas inclus dans le prix de vente des machines à tricoter Passap Duomatic P-5 "rose" :

- Table ou pied tubulaire,
- Bobinoir,
- Housse,
- Color (échangeur automatique pour 4 couleurs à choix),
- Form Computer (calcul de la forme),
- Chariot de transfert U70,
- Tricofit (arrêt-maillages),
- Picto (chariot pour intarsias),
- Les abaisseurs bleus,
- Moteurs.

### **Remarques :**

L'échangeur automatique à deux fils ne peut pas être utilisé avec Duomatic P-5 "rose".

L'échangeur automatique à quatre fils "Color" ou "Color 80" ne peut être installé que sur des Duomatic P-5 "rose" transformées pour l'échangeur automatique.

Les Duomatic P-5 "rose" ne peuvent plus être modifiées pour l'échangeur automatique, par manque du kit de transformation.

L'accessoire spécial pour le dessin avec les cartes perforées "Deco" ne peut pas être installé sur des Duomatic P-5 "rose", par manque des pièces de modification.

Les chariots de transfert U-80, U-100 et U-100 E ne peuvent pas être utilisés avec les Duomatic P-5 "rose".