

## PASSAP®

### Comparaison des accessoires spéciaux Color

#### Color 80 / Autocolor 80 et Color 600 / Autocolor 600

##### Machines à tricoter :

Color 80 et Autocolor 80 sont conçus pour la famille des machines à tricoter mécaniques Passap Duomatic 80, Duomatic S, Duomatic SD et Duomatic SG.

Color 600 et Autocolor 600 sont conçus pour la machine à tricoter électronique Passap Electronic 6000.

##### Le mât :

Le mât de Color 80 et d'Autocolor 80 a une section ronde solide. Les pièces fixées sur le mât, comme le support des porte-pelotes, l'œillet double pour mât et le frein de fil assemblé sont prévues pour le mât à section ronde solide.

Le mât de Color 600 et d'Autocolor 600 a une section en U. Les pièces fixées sur le mât, comme le support des porte-pelotes, l'œillet double pour mât et le frein de fil assemblé sont prévues pour le mât à section en U.

##### Fixation :

Le mât de Color 80 et d'Autocolor 80 est fixé par un bras au support de mât de Duomatic 80, et non par une seconde plaque de support à la fonture arrière.

Le mât de Color 600 et d'Autocolor 600 est fixé par un second support de mât à la fonture arrière.

Si le système adaptateur AS-600 est déjà fixé à la machine à tricoter Electronic 6000 il est nécessaire d'utiliser un adaptateur de mât A-600 pour pouvoir monter le mât de Color 600 et d'Autocolor 600 au système adaptateur AS-600.

#### Color 80 / Color 600 et Autocolor 80 / Autocolor 600

##### Fonctionnement :

Color 80 et Color 600 sont des échangeurs automatiques pour 4 fils dont 2 sont choisis pour l'échange. Après chaque échange, le fil prochain à tricoter peut être choisi en abaissant la touche de sélection respective.

Autocolor 80 et Autocolor 600 peuvent être réglés pour 2, 3 ou 4 fils. Les fils sont échangés en rotation, pour 2 fils dans l'ordre 1, 2, 1, 2, etc., pour 3 fils dans l'ordre 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., pour 4 fils dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Après le réglage initial, on peut tricoter avec 3 ou 4 fils sans aucune manipulation de l'échangeur.

##### Travail avec un moteur :

Color 80 et Color 600 ne sont pas connectés aux moteurs Passap comme M75, Electra 2000, 3000, 3000A, 4000, 4060 ou 4800. Si les chariots reliés au moteur se déplacent jusqu'à l'échangeur automatique les fils sont changés selon l'état de l'échangeur.

Autocolor 80 et Autocolor 600 peuvent être connectés aux moteurs Electra 4000, 4060 ou 4800 pour un automatisme complet entre le moteur et l'échangeur.