

PASSAP®

Regeln für Passap Duomatic-Strickmaschinen

Bevor Sie die Schösser auf den Nadelbetten bewegen, alle Zungennadeln und Stösser in die Nullstellung zurückschieben.

Schloss nie mit Gewalt schieben!

Wenn in Widerstand spürbar ist, zuerst Abstreifer und Nüsschen herausnehmen, Schloss auf G-X/G-X stellen und dann Schloss weiter schieben.

Randfedern nur auf geschlossene Zungennadeln aufsetzen.

Versatzkurbel nie mit Gewalt drehen!

Wenn ein Widerstand spürbar ist, sofort etwas zurückdrehen. Es könnte sein, dass Sie über die Endstellung hinausgedreht haben.

Vorsicht bei der Nadelstellung!

Nadel auf Lücke = Kurbel oben

Nadel auf Steg = Kurbel unten

Zungennadeln auswechseln

Vor dem Herausnehmen Nadelkopf mit Zange abbrechen.

Vor dem Einsetzen Zunge öffnen.

Schloss ohne Wolle

Wenn der N-X Hebel auf X steht und ein Nüsschen im Schloss ist, darf nie ohne Wolle über die Nadeln gefahren werden. Ausnahme : Stellung GX.